



Údržba a provoz dřevěných van, umyvadel a ochlazovacích kádí

Dřevěné vany, umyvadla a ochlazovací kádě, které jsou dokončeny oleji a vosky, vyžadují mimo pravidelnou údržbu a obnovu povrchu, také vhodné umístění.

Místnost, kde jsou dřevěné vany umístěny, musí mít stabilní vlhkost a teplotu. Dřevo změnami vlhkosti a teploty mění svoje fyzikální vlastnosti - rozměry a tyto změny mají přímý vliv na trvanlivost povrchové úpravy. Ve dřevě se mění napětí ve vláknech, dřevo se potom kroutí a praská. Mnohdy není ani prasklina vidět a právě i sebemenší trhлина se pak chová jako kapilára a nasává vodu pod nátěr. Výsledkem jsou potom barevné změny a hniloba, neboť nasátá voda se nemůže rychle odpařit.

Dřevo je potřeba nechat vysychat neboť kontakt se vzduchem a vodou podporuje tvorbu hniloby. Pokud je vana umístěna v nevhodném prostředí (změny teploty, umístění v blízkosti topení, podlahové topení atd.), je potřeba volit jiné provedení povrchové úpravy např. pouze naolejování, kdy dřevo může dýchat a nedochází k hnití dřeva. Průvodním znakem jsou však barevné změny dřeva - zešednutí až z černání (zvláště dub), které však nemají vliv na pevnost.

Správné zacházení a údržba podstatně prodlužuje životnost ochranného nátěru. Po použití je potřeba vanu očistit a osušit tak, aby nedocházelo k dlouhodobému vlivu vody na nátěr a dřevo. Zde je podstatný vliv použitých dezinfekčních prostředků.

Pozor všechny prostředky, které obsahují chlór, jsou nevhodné. Z tohoto hlediska také chlór obsažený ve vodě - pokud zůstane voda ve vaně např. přes noc nebo i několik hodin bez vypuštění má podstatný vliv na životnost nátěru. Samozřejmě mohou nastat i další neznámé reakce lázně, zvláště pak pokud lázeň obsahuje kvasinky a vana není mezi lázněmi osušena. Bakterie rozrušují povrch vosků a ten musí být pravidelně obnovován.

Údržba se skládá z očištění vany po každém použití nechlorovým přípravkem, opláchnutí čistou vodou a osušení vany.

1x týdně je zapotřebí nechat vanu uschnout a ošetřit doporučeným přípravkem Horsemen Wellness Care, který vhodným způsobem povrch vany vyčistí a ošetří.

2x do roka je vhodné vanu nebo umyvadlo naolejovat Complex Strong. Přípravek nanášíme na suchý povrch hadříkem.

Součástí dodávky van a kádí je **balíček** obsahující: přípravek Horsemen Wellness Care a olej Complex Strong, zátku a sifon.

Poznámka: Při montáži sifonu umístíme na spodní stranu mezi vanou a sifonem těsnící kroužek, ale spoj mezi horní stranou vany a sifonovým kroužkem těsníme vždy jen sanitárním silikonem.



Věříme, že tyto rady a upozornění, budete brát na zřetel, a že Vám naše výrobky budou sloužit po několik generací.



Sídlo: Keliwood s.r.o., Kováků 18, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Výstaviště: Výstavní centrum Vidochov 10, 509 01 Nová Paka
IČ: 28196104, DIČ: CZ28196104
Tel.: +420 - 777 005 666, 777 005 669, www.sruby.info



KELIWOOD ✓
srubové stavby